

دفترچه راهنمای مودم GP-2101



ایرانسل بزرگترین اپراتور دیتای کشور

دارای مجوز سراسری از سازمان تنظیم مقررات

با ما در ارتباط باشید:

 ۰۹۳۷۷۰۰۰۰۰۰

www.irancell.ir

شیوه ی اتصال به اینترنت

شیوه ی اتصال به اینترنت

۱-سیم کارت را در محل مشخص شده در کنار مودم قرار دهید.

۲- مودم را از طریق آداپتور به برق وصل کنید و منتظر شوید تا چراغ های آنتن روشن گردد.

۳- وای فای دستگاه مورد نظر (گوشی / لپ تاپ) را روشن نمایید.

۴- در بین وای فای های پیدا شده، روی نام وای فای مودم خود کلیک کنید. نام وای فای مودم در پشت مودم با عنوان WiFi SSID آمده است.

۵- رمز وای فای مودم خود را وارد نمایید. رمز وای فای مودم در پشت مودم و با عنوان WPA2-PSK آمده است.

۶- اکنون می توانید از اینترنت استفاده کنید.

ب) از طریق اتصال با کابل LAN

۱-سیم کارت را در محل مشخص شده در کنار مودم قرار دهید.

۲- مودم را از طریق آداپتور به برق وصل کنید و منتظر شوید تا چراغ های آنتن روشن گردد.

۳- مودم را با استفاده از کابل LAN به لپ تاپ وصل نمایید.

۴- اکنون می توانید از اینترنت استفاده نمایید.

تغییر نام و رمز وای فای مودم

۱- در حالی که از طریق کابل، و یا وای فای به مودم متصل هستید، مرورگر وب (اینترنت اکسپلورر) را باز نموده و آدرس **192.168.1.1** را وارد کنید.

۲- کلمه admin (با حروف کوچک) را به عنوان نام کاربری و رمز عبور پیش فرض وارد نمایید و بر روی دکمه ورود کلیک کنید. اکنون شما وارد پنل مودم شده اید.

۳- وارد بخش WiFi در پنل شوید.

۴- در قسمت WLAN setting > SSID می توانید نام و در قسمت WLAN setting > Password رمز وای فای خود را تغییر دهید.

The image shows a screenshot of the 'SSID Profile' configuration page in a modem's web interface. The SSID field is highlighted with a red box and contains the text 'IranCell-TD-GP2101-453528'. Below the SSID field, there are several other configuration options: 'Maximum number of devices' is set to 32, 'Hide SSID broadcast' is disabled, 'AP Isolation' is disabled, 'Security' is set to 'WPA2-PSK', 'WPA encryption' is set to 'TKIP/AES', and 'Show password' is disabled. At the bottom, the 'Password' field is also highlighted with a red box and is currently empty.